

Návod k použití automatické líhně Janoel 24



V líhni se nachází spodní korpus, ve kterém jsou umístěny 2 vaničky na vodu s otvory pro plnění na boku líhně. Nádržku 1 naplňte první den líhnutí s ca. 350 ml vody, podle potřeby doplňujte tak, aby v nádržce byla neustále voda. Druhou nádržku naplňte vodou 18. den líhnutí. Vodu udržujte v obou nádržkách až do konce doby líhnutí (tzn. do 22 dne)

Posuvný rošt k otáčení vajec umístěte na dno líhně a rozdělte plastové příčky podle velikosti vajec. Mezi příčkami a vejci musí být mezera pro otáčení vajec.

Trn motorku pro otáčení vajec (umístěn v horní části líhně) se musí dostat do drážky v posuvném roštu. K otáčení vajec dojde jednou za 4 hodiny.

Jakmile dojde k uzavření líhně, je možné ji připojit do zásuvky. Líheň nemá centrální vypínač. Nikdy líheň nevyplínejte zatažením za šňůru.

Po zapojení líhně začne na displeji blikat L . Po stisknutí kteréhokoliv tlačítka se ukáže aktuální teplota. Termostat je továrně přednastaven na ideální teplotu k líhnutí vajec, proto doporučujeme nezasahovat. Větrací otvor, pokud možno, zcela otevřete. Ventilátor zabezpečuje plynulé odvětrávání.

19. den líhnutí vyndejte z líhně posuvný rošt pro otáčení a vejce nechte volně ležet bez otáčení. Nyní zvýšte vlhkost tak, že naplníte i druhou nádržku vodou. Po vylíhnutí kuřat, je nechte v líhni oschnout 24 hodin. Po této době je můžete vyndat a následně ošetřit odpovídajícím způsobem.

Rady pro Vaši bezpečnost

1. Kabel pro přívod proudu je součástí balení, nikdy nepoužívejte jiný kabel.
2. Líhně a zásuvky se nedotýkejte mokřýma rukama.
3. Pro umístění líhně vyberte stabilní a bezpečné místo, s konstantní teplotou ca. 21 °C.
4. Zásuvka ani prodlužka nesmí být přetížená-nebezpečí požáru.
5. Pokud líheň vydává neobvyklé zvuky či pozorujete jiné abnormality, okamžitě líheň odpojte ze zásuvky a ihned nás kontaktujte.
6. Nevystavujte líheň dešti ani nad měrnému slunečnímu záření-nebezpečí poškození vajec.
7. Místnost, kde je líheň umístěna, musí být dostatečně odvětrávána.
8. Líheň čistěte pouze tehdy, pokud je odpojená ze zásuvky.

Ovládaní světelného displeje

Stiskněte tlačítko SET pro nastavení teploty. Teplotu zkorigujete pomocí tlačítek + nebo - . Jakmile dosáhnete požadované teploty, opět zmáčkněte tlačítko Set, dostanete se zpět do pracovního režimu.

Stikněte tlačítko SET ca. 3 sekundy, dostanete se do menu systému. Pomocí tlačítek + nebo – se dostanete na požadovaný parametr. Stiskněte opětovně SET a můžete upravovat vybrané parametry- opět pomocí tlačítek + nebo -.

Význam světelných diod:

Work- svítí, pokud líheň topí

Set- svítí, pokud je v režimu nastavení

CA-umožňuje provést kalibraci teploty podle kalibračního teploměru

Další parametry líhně jsou továrně přednastaveny, nedoporučujeme proto do těchto zasahovat

Na konci první třetiny inkubační doby proveďte kontrolu oplozenosti. Toto lze nejjednodušeji provést prosvícením. Lampu je nutné přiložit těsně k vejci. V oplodněné vejci je vidět zárodečný terčík a síť vlásečnic. Neoplozená vejce ihned z líhně vyřadte.

Přejeme mnoho úspěchů při líhnutí...